

# mini LIGNO „classic+“

## Deutsch Bedienungsanleitung

Die Eicheinstellung des „mini LIGNO“ erfolgt automatisch. Das Gerät ist auf 20° C geeicht. Bei stark abweichenden Außen- oder Messguttemperaturen kann der Messwert fehlerhaft sein. Zur Messung nehmen Sie die Gerätekappe ab und stecken diese auf das Endstück des Gerätes. Vor der Messung stellen Sie, wie unter „Auswahl Holzgruppen“ beschrieben, die Holzgruppe, zu der Ihr Werkstoff gehört, ein. Halten Sie nun das Gerät so, dass die Vertiefung der Kappe zwischen Daumen und Zeigefinger liegt. (Abb.1)



Abb.1

Stoßen Sie die Messspitzen tief in das Holz. Das mini LIGNO ist stoß- und bruchstabil. Der zwischen den Messspitzen eingebaute Taster (nachfolgend als Schalter bezeichnet) schaltet das Gerät automatisch ein, sobald die Messspitzen in das Messgut eingedrungen sind.

### Messwert-Anzeige

Die Ablesegenauigkeit des „mini LIGNO“ beträgt 0,1 %. Das Display zeigt den Feuchtegehalt zwischen 6 % und 75 %. Bei Feuchtwerten über 75 % erscheint im Display „Value over 75 %“, bei Feuchtwerten unter 6 % erscheint „Value under 6 %“. In beiden Fällen leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des Gerätes rot. Die Spannungsanzeige der Batterie erscheint während der Messung im Display.

### Auswahl Holzgruppen

Durch einen Doppelklick auf den Schalter (Abb. 2) gelangen Sie in das Auswahlmü. Durch einen einfachen Klick auf den Schalter können Sie nun zwischen den 4 Holzgruppen, 16 Holzarten und der Referenzskala wählen. Nach 5 Sekunden ohne Klick wird Ihre Auswahl gespeichert und das Messgerät schaltet sich automatisch ab. Nun kann die Feuchtemessung vorgenommen werden.



Abb.2

### Holzgruppe 1:

Luoro Vermelho, Parana Pine (Kern), Kiefer rot, Rubberwood, Spanplatten (phenolharzverleimt), Zebrano.

### Holzgruppe 2:

Abachi/Samba, Abura/Bahia, Afromosia, Andiroba, Angeliq, Buche, Buche gedämpft, Fustic/Tatajuba, Gonzales Alves, Goupie, Hartfaser-Hartplatten, Iroko/Kambala, Kastanie, Mecrusse, Missanda, Mora, Niangon, Oregon, Palisander, Panga Panga, Pappel, Parana Pine (Splint), Ramin, Spanplatten (harnstoffverleimt), Teak, Wenge, Zeder weiß/rot.

### Holzgruppe 3:

Afzelia, Agba, Ahorn, Alerce, Azobe/Bongossi, Birke, Douglasie, Eiche, Eiche amerikanisch rot, Erle, Esche, Eukalyptus, Fichte, Hemlock, Holzfaser-Dämmplatten, Ilomba, Jakaranda, Keruing, Kiefer, Kirschbaum, Lauan red, Lärche, Lenga, Limba, Macoré, Merbau, Movingui, Nussbaum, Olive, Parana Pine, Peroba de Campos, Pitch Pine, Radiata Pine, Rauli, Redwood californisch, Seekiefer, Tanne, Ulme.

### Holzgruppe 4:

Bangkirai/Balau, Bilinga, Bubinga, Dibetou, Kapur, Mahagoni, Mahagoni Sipo, Mahagoni/Tiama, Meranti hell, Meranti dunkel (dark & red), Nussbaum afrikanisch, Seraya.

### Merbau

### Mahagoni

### Kiefer

### Buche/Nothafagus

### Europ. Eiche

### Europ. Fichte

### Ramin White Meranti

### Esche/Ahorn/Lärche

### Light red Meranti

### Iroko/Kume/Kambala

### Keruing

### Teak

### Erle

### Kirsche

### Am. Roteiche

### Am. Weißeiche

**Referenzskala:** Die Referenzskala zeigt Werte zwischen 1 und 100 an. Wobei 1 für die niedrigste messbare Feuchte und 100 für die höchste messbare Feuchte steht.

### Messspitzen

Ihr mini LIGNO ist serienmäßig mit 5,5 mm Messspitzen ausgestattet. Damit erreichen Sie eine Messtiefe von 5mm. Tieferreichende Messungen in weicheren Hölzern sind mit den längeren Wechselspitzen möglich. Sie messen damit 9 mm tief. Diese sind im Gerät befestigt und können einfach gegen die Serienspitzen getauscht werden. Dazu öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Schraube auf der Rückseite des Gerätes lösen.

### Batteriewechsel

Eine Batterie reicht für ca. 3000 Messungen. Das „mini LIGNO“ zeigt während der Messung an, ob die Batterie verbraucht ist. Die Batterie können Sie wechseln, indem Sie die Schraube auf der Rückseite des Gerätes lösen und das Gehäuse öffnen.

**Achtung:** Bitte beim Schließen des Gehäuses unbedingt darauf achten, dass keine Kabel eingeklemmt werden. Batterie-Typ: 9V (Block) 6LR61

### Garantie, Werksservice

Sie haben 2 Jahre Garantie auf das Feuchtemessgerät. Als Garantieschäden zählen keine Schäden die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät entstanden sind.

### Entsorgung

Das Gerät, die Batterie und die Verpackung muss gem. den gesetzlichen Vorschriften in einem Recycling-Zentrum erfolgen.

### Sicherheitshinweis

**Achtung:** Wenn das Messgerät ohne aufgesetzte Schutzkappe getragen wird, besteht Verletzungsgefahr durch offene Messspitzen. Ebenso durch unvorsichtige Handhabung der Messspitzen beim Messvorgang. Prüfen Sie unbedingt vorher, dass sich an der Stelle, an der Sie die Elektroden in Wände oder Decken eindrücken, keine elektrischen Leitungen, Wasserrohre oder sonstige Versorgungsleitungen befinden.

Das Messgerät darf nur, bestimmungsgemäß, wie in dieser Anleitung beschrieben eingesetzt werden. Gerät und Zubehör von Kindern fernhalten!

### Weitere Feuchtemessgeräte

#### mini LIGNO „duo“

- Feuchtemessung in 4 Holzgruppen, 8 Baustoffen und einer Referenzskala
- Messbereich Holz 6 – 75 %
- Messbereich Baustoffe: trocken, feucht, nass.

#### mini LIGNO „classic“

- Feuchtemessung in 4 Holzgruppen
- Messbereich 6 – 75 %

#### mini LIGNO „smart“

- Feuchtemessung in 4 Holzgruppen und bis zu 16 frei wählbaren Holzarten
- Messbereich 6 – 75 %

## Français Notice d'Utilisation

L'étalonnage du « mini LIGNO » se fait automatiquement, l'indication se référant toujours à 20°C. Par fortes variations des températures extérieures ou du matériau à mesurer, la valeur de mesure peut être inexacte. Pour prendre la mesure, ôtez la calotte de protection et emboîtez-la sur l'extrémité de l'appareil. Avant la mesure, sélectionnez le type de bois auquel appartient votre matériau, comme expliqué sous « Sélection des groupes de bois ». Maintenant, tenez l'appareil en sorte que le creux de la calotte se trouve entre le pouce et l'index (voir Fig. 1).

Enfoncez les pointes de mesure profondément dans le bois. Le mini LIGNO est résistant aux chocs et incassable. Le capteur qui se trouve entre les pointes de mesure (ci-après appelé bouton) met l'appareil en route automatiquement dès que les pointes de mesure ont pénétré dans le matériau.

### Indicateur de la valeur de mesure

L'exactitude de lecture du « mini LIGNO » est de 0,1 %. L'écran affiche les taux d'humidité se situant entre 6 % et 75 %. En cas de taux d'humidité supérieur à 75 %, l'écran affiche « Value over 75 % », en cas de taux d'humidité inférieur à 6 %, l'écran affiche « Value under 6 % ». Dans les deux cas, le rétroéclairage de l'appareil est

## Bedienungsanleitung Notice d'Utilisation User Instructions

***lignomat***

***lignomat***

Lignomat GmbH  
Brandfeldstraße 2  
91614 Mönchsroth  
Germany

Tel.: +49 (0) 9853 / 38 555 - 23  
Fax: +49 (0) 9853 / 38 555 - 19  
Mail: info@lignomat.de  
Web: www.lignomat.de

rouge. Pendant la mesure, l'indicateur de tension de la pile s'affiche sur l'écran.

**Sélection des groupes de bois**

Appuyez deux fois sur le bouton pour afficher le menu de sélection (Fig. 2). Appuyez ensuite une seule fois sur le bouton pour choisir parmi les 4 groupes de bois, 16 essences de bois différentes et une échelle de référence. Si pendant 5 secondes vous n'appuyez plus, votre choix est mémorisé et l'appareil s'éteint automatiquement. A présent, vous pouvez mesurer l'humidité.

**Bois groupe 1:**

Luoro Vermelho, Pin du Parana (cœur), Pin rouge, Hévéa, Panneaux d'agglomérés (encollés à la résine phénoplaste), Zebrano.

**Bois groupe 2:**

Abachi/Samba, Abura/Bahia, Afrormosia, Andiroba, Angelique, Hêtre, Hêtre étuvé, Fustic/ Tatajuba, Gonzales Alves, Goupia, Panneaux durs, Iroko/Kambala, Châtaignier, Mecrusse, Missanda, Mora, Niangon, Oregon, Palissandre, Panga Panga, Peuplier, Pin Parana (Splint), Ramin, Panneaux d'agglomérés (encollés à la résine aminoplaste), Teck, Palissandre d'Afrique, Cèdre blanc/rouge.

**Bois groupe 3:**

Atzelia, Agba, Erable, Alerce, Azobé, Bouleau, Douglas, Chêne, Chêne rouge am., Aulne, Frêne, Eucalyptus, Epicéa, Sapinette du Canada, Panneaux de fibres isolants, Ilomba, Jacaranda, Keruing, Pin sylvestre, Cerisier, Lauan rouge, Méléze, Lenga, Limba, Macoré, Merbau, Movingui, Noyer, Olivier, Pin du Parana, Peroba, Pin rigide, Pin Radiata, Rauli, Séquoia, Pin maritime, Sapin, Orme.

**Bois groupe 4:**

Bangkirai/Balau, Bilinga, Bubinga, Dibétou, Kapur, Mahagoni, Mahagoni Sipo, Mahagoni/Tiama, Meranti clair, Meranti foncé (foncé & rouge), Noyer africain, Seraya.

**merbau**
**acajou**
**pin**
**hêtre**
**chêne européen**
**épicea**

**ramin**

**frêne**

**meranti**

**iroko/kambal**

**keruing**

**teak**

**aulne**

**cerisier**

**chêne rouge d'Amérique**

**chêne blanc d'Amérique**

**Zebrano**

**Palissandre**

**Andiroba**

**Abachi**

**Zebrano**

**Palissandre**

**Andiroba**

s'applique également en cas de manipulation inappropriée des pointes pendant la mesure. Avant la mesure, il est indispensable de vérifier qu'aux endroits des murs ou plafonds où vous souhaitez enfoncer les pointes, il n'y a ni fils électriques, ni tuyaux d'eau, ni tout autre conduit d'approvisionnement.

L'appareil de mesure doit être utilisé uniquement selon les instructions de la présente notice. Tenir l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants !

**Autres humidimètres**  
**mini LIGNO „duo“**

- Mesures d'humidité dans 4 groupes de bois, 8 matériaux, une échelle de référence
- Plage de mesure bois 6 – 75 %
- Plage de mesure matériaux: sec, humide, mouillé.

**mini LIGNO „classic“**

- Mesures d'humidité dans 4 groupes de bois
- Plage de mesure 6 – 75 %

**mini LIGNO „smart“**

- Mesures d'humidité dans 4 groupes de bois et jusqu'à 16 essences de bois au choix
- Plage de mesure 6 – 75 %

## English User Instructions

All Lignomat meters check and adjust the calibration. All devices are calibrated for a wood temperature of 20° C (68° F). Largely differing air or wood temperatures may result in deviant measurement results. Before taking measurement with a mini LIGNO, the protective cap over the pins has to be removed and should be placed on the other end of the meter for easy pin insertion. For correct usage please take the device upside down and locate the indenture of the cap between your thumb and index finger. (see Fig.1)

All mini LIGNOS are equipped with built- in wood group corrections. Choose the wood group as described in "selecting wood group". Poke the pins deeply into the material. The mini LIGNO is shock and shatterproof. The

switch in between the pins automatically turns the mini LIGNO on, when the pins penetrate the material.

**Display**

The accuracy for the mini LIGNO is 0,1 %. The measuring range of the moisture content appears in between 6% and 75 %. For values above the measuring range the display shows "value over 75 %". For values under